

Vaihtoehtoinen tapa yhdistää valvontakamera WiFi-verkkoon

1. Sammuta mobiililaitteen tai tietokoneesi muut datayhteydet asennuksen ajaksi, jätä ainoastaa WiFi-verkkoyhteys päälle.
2. Yhdistä mobiililaitte tai tietokone valvontakameran ZWAP_ WiFi-verkkoon.
3. Mobiililaitteen tai tietokoneen WiFi-asetuksista valitse: tietoja yhteydestä ja kirjoita yhteyden IP-verkko-osoite ylös.
4. Avaa internet-verkkoselain, esimerkiksi firefox.
5. kirjoita aikaisemmin ylös ottamasi IP-osoite selaimen ns. "www"-osoiteriville (ei google hakukenttään) esim: 223.223.100.1 ja paina Enter-näppäintä.
6. Mobiililaitte tai tietokoneesi muodostaa nyt yhteyden valvontakameraan selaimen kautta.
7. Käyttäjätunus: admin | Salasana: (tyhjä & ei määritetty) Paina: login
8. Oikeasta yläreunasta valitse: Network Config --> Wireless Config (tai selainnäköymästä riippuen remote setting -> Network Config --> Wireless Config).
9. Paina painiketta: Find
10. Alas listaantuu käytettävissä olevat WiFi-verkot
11. Valitse oma langaton WiFi-verkkosi
12. Kirjoita kohtaan: Key, WiFi-verkkosi salasana.
13. Paina save / tallenna ja voit sulkea selaimen.
14. Odota 2-3 minuuttia, valvontakamera käynnistyy nyt uudelleen ja liittyy valitsemaasi WiFi-verkkoon (ZWAP_ verkko katoaa näkyvista jos yhdistäminen onnistui), mikäli yhdistäminen ei onnistu tarkista kirjoittamasi WiFi-verkon salasana ja yritä uudelleen.
15. Liity mobiililaitteellasi samaan WiFi-verkkoon johon yhdistit valvontakameran.
16. Avaa P6SLite ohjelma ja lisää uusi valvontakamera --> etsi lähiverkosta.

Valvontakamera on nyt lisätty ja käyttövalmis.